

作業工程

殺菌除カビ洗浄剤

Remro-A (業務用)

(殺菌除カビ洗浄基本工程)

用意する道具

Remro-A (アルカリ性) 4ℓ
A用リンス剤(アルカリ性) 4ℓ
ポリ容器 (1~3ℓ 程度) 1個
噴霧器 1個
洗浄機 1式
化学繊維 100%刷毛 (作業状況により大・中・小) 1本 ※獣毛刷毛不可
ゴム手袋 保護めがね 防護マスク 布ウエス
養生シート、脚立

作業手順

浴 室

- ・ゴム手袋と保護めがねを着用し作業にかかるて下さい。
- ・浴室全体に充分にシャワー等で水をかける。
- ・浴槽に水を溜めるもしくはふたをしておく。
- ・Remro-A 液 3倍に希釈し噴霧器で浴室全体にまんべんなく塗布する。
- ・30分後水でよく洗い流す。
☆施主等から中和を求められたら A用リンス剤を水で Remro-A と同希釈倍率に薄め施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流す。
- ・1回で汚れが落ちきらない場合は、その部分に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後



外 壁

- ・ カビと汚れの区別は、目立たない部分に **Remro-A液**を刷毛で少量を塗布し数分後に反応確認（布ウエスで拭取るとカビの場合は消えます）して下さい。
- ・ ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- ・ 壁面全体に充分に水をかける。
- ・ ③の作業の後すぐに **Remro-A液を 3 倍に希釀**し噴霧器で壁面全体にまんべんなく塗布する。
- ・ 30 分後、壁面を洗浄機でよく洗い流す。（水圧 25 キロ程度）
☆施主やゼネコン等から中和を求められたら A用リンス剤を水で Remro-A と同希釀倍率に薄め施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流す。
- ・ 1回でカビが落ちきらない場合は、その部分に繰り返しこの作業を行なつて下さい。

施工前



施工後



施工前



施工後



コンクリート

- ・ カビと汚れの区別は、目立たない部分に **Remro-A 液**を刷毛で少量を塗布し数分後に反応確認（布ウエスで拭取るとカビの場合は消えます）して下さい。
- ・ ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- ・ 壁面全体に充分に水をかける。
- ・ ③の作業の後すぐに **Remro-A 液**を 3 倍に希釈し噴霧器で壁面全体にまんべんなく塗布する。
- ・ 30 分後、壁面を洗浄機でよく洗い流す。（水圧 25 キロ程度）
☆施主やゼネコン等から中和を求められたら A 用リンス剤を水で Remro-A と同希釈倍率に薄め 施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流す。
- ・ 1回でカビが落ちきらない場合は、その部分に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後



ビニールクロス

- ・ カビと汚れの区別は、目立たない部分に **Remro-A液**を刷毛で少量を塗布し数分後に反応確認（布ウエスで拭取るとカビの場合は消えます）して下さい。
- ・ ゴム手袋を着用し作業に掛かって下さい。
- ・ 床には養生をする。
- ・ **Remro-A 液を 3 倍に希釈**し噴霧器又は刷毛、ローラー等でクロス表面に塗布する。
- ・ 30 分後カビが消えたら布ウエスで拭く。
- ・ 1回でカビが落ちきらない場合は、その部分に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後

