

作業工程

サビ・タイル・エフロ洗浄剤

Remro-F (業務用)

(サビ染み・タイル・エフロ洗浄基本工程)

用意する道具 (作業1人分)

Remro-F(酸性)	4ℓ
F用リンス剤(アルカリ性)	4ℓ
ポリ容器 (1~3ℓ 程度)	1個
スプレー (噴霧器等)	1個
化学繊維 100%刷毛 (作業状況により大・中・小)	1本
ゴム手袋	保護めがね 布ウエス ブラシ スコッチ
養生シート	ケレン道具 (スクレーパー、ワイヤーブラシ等)

作業手順

散布は厳禁 必ずゴム手袋を着用し作業にかかって下さい。

植樹・車輛等飛散の恐れがある箇所には養生をしておく。

*Remro-F は酸性で長時間放置すると、転体を変色させます。

必ず拭き取るか水で洗い流す、又はリンス剤の併用をして下さい。

*ゴム手袋は必ず着用して、作業中はこまめに (劣化) ゴム手袋を取り換えて下さい

錆の除去

- ① **Remro-F 液を水で原液～2倍に薄める** (F 液 100ml に対して水 100ml⇒2 倍とは F 液 1 に対して水 1) 容器はポリ容器を使用する
- ② 刷毛又はブラシで“こする”ように塗布する。
- ③ サビが落ちたらウエスで拭き取るか速やかに水洗いをする。
(F用リンス剤を水で Remro-F と同希釈倍率で薄め噴霧器で施工部分に塗布し 3～5 分後速やかに充分な水洗いをする。)
- ④ 1回でサビが落ちきらない場合は、5～10 分後に繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工前



施工後



タイル

- ① **Remro-F 液を水で原液～2倍にポリ容器に薄める。**
- ② 刷毛又はブラシで塗布する。 **散布は厳禁**
 - 汚れが落ちたら速やかに水洗いをするかウエスで拭き取る
(F用リンス剤を水で Remro-F と同希釈倍率で薄め噴霧器で施工部分に塗布し 3～5 分後速やかに充分な水洗いをする。)
- ④ 1回で汚れが落ちきらない場合は、繰り返しこの作業を行なって下さい。

施工中



施工中



エフロ

- ① **《下地処理》** エフロが堆積している場合はケレン道具（グラインダー等）を使用しある程度、削り落とす※エフロの堆積がない場合②からの作業
- ② Remro-F液は原液を使用し、刷毛又はブラシで塗布する。
- ③ 塗布後すぐに施工面積が大きい場合はブラシ、小さい場合はスコッチ等でブラッシングする。
- ④ 除去できるまで、この作業を繰り返し行なって下さい。
 - フロが落ちたらウエスで拭き取るか速やかに水洗いをする。
(**F用リンス剤を Remro-F と同希釀倍率で薄め** 噴霧器で施工部分に塗布し3~5分後速やかに充分な水洗いをする。)
- ⑥ 充分乾燥した後、**保護剤石ピカ**を刷毛で塗布する。

施工前



施工後



シンク

- ①Remro-F を原液～2倍に希釈し、刷毛塗りする
- ②必ず手袋をし「げきおちくん」のようなものでブラッシング
- ③白い輪状斑点が消えたら、直ぐ水洗いする

鏡の輪状斑点

- ①シンク同様 Remro-F を原液～2倍に希釈し刷毛塗りする
- ②必ず手袋をしメラニンスポンジでこするように塗布
- ③白い輪状斑点が消えたら、直ぐ水洗いする
- ④落ちにくい場合は、洗剤塗布し三枚刃で 2～3 回こすりウエスで拭き取るか、水で洗い流す

