

パーシモンワークス【塗装方法・メンテナンス・保管方法】

ご用意いただくもの



サンドペーパー (#280~320)



スponジ(またはゴムベラ)



ウエス

塗装方法

※塗布面積(目安)1ℓあたり 25~35m² (カラー20~35m²)

①



②



サンドペーパー (#280~320) をかけて塗装面を整え、汚れは落としてください。

塗料はよくかくはんしてからご使用ください。
固いと感じる時は、湯煎をするか、
専用うすめ液 (NBG-500)をご使用ください。

③



④



塗装後~5分ほどおいて浸透させます。
浸透しきらない表面の塗料は、
完全に拭き取り、磨き仕上げをして下さい。

※樹種によって、表面がけば立つ場合があります。
600番以上のサンドペーパーで軽く取り除いた後、
ウエスで拭取り、磨き仕上げをして下さい。

スponジ又はゴムベラで、少量を木目に沿ってすり込むように塗ってください。
※ハケ、ローラーは塗り過ぎの原因となりますので、
お止めください。

!少量を薄く伸ばしてお塗り下さい!

⑤

塗装後12時間~で、触指乾燥します。(カラーは24時間~)

ご使用の材の乾燥状態によっては、12時間~経っても油分が指につく場合があります。

油分を感じなくなるまで、空拭きして下さい。

※触指乾燥とは、指で軽く触れて塗料がつかない状態です。硬化乾燥には2~3週間かかります。

※乾燥時間は、ご使用の材・環境によって異なりますので、ご注意ください。

カラー塗装の注意

- カラーの触指乾燥には、24時間~48時間かかります。
- 濃い目の仕上げが必要な時は、薄塗りの上、乾燥⇒③~④⇒乾燥を繰り返し、
お好みの色合いに仕上げてください。
- ※厚塗や乾燥前の重ね塗りは、生乾きや色落ちの原因となりますので、お止めください。

施工後のメンテナンス

- 天然のロウ成分は、固さが出るまでに、3日~5日程度かかります。
固さが出るまでは、木材を優しく扱って下さい。
- 床・水廻りにご使用の際は半年~1年に1度重ね塗りをして頂くと、
床板や羽目板を強力に保護し、長い間美しくご使用いただけます。
- 空拭きで取りきれない汚れが付いた際は、汚れをサンドペーパーで研磨するか、
中性洗剤で落とし、ウエスで拭き取ってから、同じ塗料を薄く塗ってください。
- 傷がついた場合、サンドペーパーで面を滑らかにして、再度塗ってください。
- 塗装面木部がへこんだ場合、スチームアイロンで蒸気を当てる元に戻ります。
(※へこみが深い場合は戻らない事もあります)

パーシモンワックス



仕上げやメンテナンスに是非ご使用ください。
より長く美しい仕上がりが保てます。

保管方法

1. しっかり蓋をして、冷暗所に保管(開封後半年程度)してください。
2. 全て天然成分ですが、飲用はできません。お子様の手の届かないところに保管して下さい。
3. 使用済みのウエスをそのまま積み置くと自然発火の恐れがあります。
速やかに水に浸し処理をすると、燃却処分をして下さい。